











ULTRICS Bluetooth Muts

Gebruikershandleiding


Pakket bevat:



Controle:

Macht Aan/Uit	 >3s	3 seconden ingedrukt houden
Muziek Afspelen/ Pauzeren	 x1	Druk eenmaal op wanneer verbonden met een apparaat
Volume Omhoog/ Omlaag		Ingedrukt houden tijdens het afspelen van muziek
Volgende Nummer	 x1	Druk eenmaal tijdens het afspelen van muziek
Vorige Nummer	 x1	Druk eenmaal tijdens het afspelen van muziek
Telefoongesprek Beantwoorden/ Beëindigen	 x1	Druk eenmaal wanneer de telefoon overgaat
Opnieuw Kiezen	 x2	Druk tweemaal snel


Funcities:



Hoe de Bluetooth-beanie in of Uit te Schakelen:




Hoe de Bluetooth-muts op te Laden:



Veiligheids Nota

- Laat de hoed niet langer dan 2 uur opladen. Dit kan de levensduur van het product verkorten.
- Verwijder de luidsprekers en Bluetooth-module voordat u de muts wast.
- De muziekhoed wordt geleverd met een niet-verwisselbare interne batterij, open, demonteer of verwijder deze niet.
- Bewaar de Bluetooth-hoed nooit in/nabij warmtebronnen.
- Bewaar het niet in een ongeventileerde voertuig in direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tijdens het opladen hoger is dan 0° en lager dan 40°.
- Houd het product buiten het bereik van baby's en kinderen.


Hoe te Koppelen met uw Apparaat:



LED Status	Functie
Snel knipperend blauw en rood	Wachten om te worden gekoppeld
Knippert langzaam blauw	Verbonden met een apparaat

Indien ingeschakeld, maakt de Bluetooth-muts automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat, indien beschikbaar. Als er geen eerder verbonden apparaat is, gaat het naar de koppelingsmodus.

Hoe de Muts te Wassen:



1. Verwijder de luidsprekers en de Bluetooth-module voorzichtig uit de dubbellagse zakken in de hoed.
2. Was de muts met koud water en laat hem aan de lucht drogen.
3. Plaats de luidsprekers en de Bluetooth-module terug in de oorspronkelijke positie. Zorg ervoor dat de knoppen zijn uitgelijnd met het bedieningspaneel.



ultrics.uk