











ULTRICS Czapka Bluetooth

Przewodnik Użytkownika


Pakiet Zawiera




Kontrola:

Moc Na/Wyłączanie	 >3s	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
Odtwórz/Wstrzymaj Muzykę	 x1	Naciśnij raz po podłączeniu do urządzenia
Zwiększanie/Zmniejszanie Głośności		Naciśnij i przytrzymaj podczas odtwarzania muzyki
Następny Utwór	 x1	Naciśnij raz podczas odtwarzania muzyki
Poprzedni Utwór	 x1	Naciśnij raz podczas odtwarzania muzyki
Odbierz/Zakończ Połączenie Telefoniczne	 x1	Naciśnij raz, gdy telefon zadzwoni
Ponowne Wybieranie	 x2	Szybko naciśnij dwa razy

Funkcje:




Jak Włączyć/Wyłączyć Czapkę Bluetooth:




Naciśnij i Przytrzymaj Przez 3 Sekundy

Jak Naładować Czapkę Bluetooth:

Podłącz kabel USB




Stan Diody LED
Czerwony: Charging
Niebieski: W Pełni Naładowany



Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj czapki do ładowania dłużej niż 2 godziny. Może to skrócić żywotność produktu.
- Przed praniem czapki wyjmij głośniki i moduł Bluetooth.
- Muzyczny kapelusz jest dostarczany z niewymienną baterią wewnętrzną, nie należy go otwierać, demontować ani wyjmować.
- Nigdy nie trzymaj czapki Bluetooth w/w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie trzymaj go w niewentylowanym pojeździe wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Upewnij się, że podczas ładowania temperatura otoczenia jest powyżej 0° i poniżej 40°.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci.


Jak Sparować z Urządzeniem:



Stan diody LED	Funkcjonować
Szybko miga na niebiesko i czerwono	Czekanie do być sparowany
Powoli miga na niebiesko	Połączono z urządzeniem

Po włączeniu czapka Bluetooth automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, jeśli jest dostępne. Jeśli nie ma wcześniej podłączonego urządzenia, przejdzie w tryb parowania.

Jak Umyć Czapkę:



- Delikatnie wyjmij głośniki i moduł Bluetooth z dwuwarstwowych kieszeni wewnątrz czapki.
- Umyj czapkę zimną wodą, a następnie wysusz na powietrzu.
- Ponownie zainstaluj głośniki i moduł Bluetooth w pierwotnej pozycji. Upewnij się, że przyciski są wyrównane z panelem sterowania.



ultrics.uk